

# E91 智能 RTK 产品使用说明书

让作业更高效 第一版©2019

# 前言

## 说明书简介

欢迎使用华易智能 RTK 产品使用说明书。本说明书主要是对如何安装、设置和使用该产品进行描述。

软件方面的操作说明请点击手簿 Landstar7 软件右上角的帮助文档查看。

## 技术与服务

如您有任何问题而产品文档未能提供相关信息,请联系所在地的分公司技 术。

#### 免费服务热线: 400-620-6818

### 相关信息

您可以通过以下途径找到该说明书:

1、购买华易智能 RTK 产品后, 仪器箱里会配赠一本《E91 智能 RTK 产品 使用说明书》, 方便您操作仪器。

2、登陆华测官方网站 http://www.huace.cn,在【下载中心】→【说明书】 可下载该电子版说明书。

#### 免责声明

华测公司致力于不断改进产品功用和性能,后期产品规格和手册内容可能 会随之变更,恕不另行通知,敬请谅解!若说明书中图标、图片等与实物有差 异,请以产品实物为准。本公司保留对所有技术参数和图文信息的最终解释权。

使用本产品之前,请仔细阅读本说明手册,对于未按照使用说明书的要求 或未能正确理解说明书的要求而误操作本产品造成的损失,华测公司将不承担 任何责任。

I

	目录
1	产品介绍
	1.1 接收机外观
	1.2下壳
	1.3 安装 SIM 卡
	1.4 充电
2	接收机外业工作要求
	2.1 基准站操作
	2.2移动站操作
3	手簿/手机端网页设置接收机说明10
4	静态工作模式的操作1
	4.1 静态测量简介1
	4.2 GPS 控制网设计原则1
	4.3准备工作
	4.4 静态测量外业步骤
	4.5 数据下载11
	4.6静态数据处理
5	固件升级方法
	5.1 通过网页升级
	5.2 远程在线升级(仅部分型号支持)
	5.3 手簿端固件升级
	5.4 通过主机内置存储升级
附录	1 使用与注意事项

II

# 1 产品介绍

# 1.1 接收机外观



①卫星灯
 ②差分数据/定位状态灯
 ③动态/静态切换及查询键 + 静态/网络状态指示灯
 ④开关机键 + 电源/充电状态指示灯

# LED 指示灯详细说明

LED 指示灯	含义	颜色	闪烁规律
卫星灯	正在搜星	#4	每隔 5s 闪 1 次
e)a	搜星完成(卫星颗数N)	监巴	每隔 5s 连闪 N 次
关八 牧田 (户	基准站模式下:启动成功		每隔 1s 闪烁 1 次
左分数据/定 位状态灯	移动站模式下:收到差分数据/单点/浮 动解。	黄色	每隔 1s 闪烁 1 次
v u	移动站模式下:收到差分数据/固定解。	绿色	每隔 1s 闪烁 1 次

华易智能 RTK 产品使用说明书

静态/网络状 态指示灯	1络状 示灯 记录静态数据 黄色		采集间隔 1s 及以上,照实际频率闪 烁:采样间隔小于 1s,指示灯每秒 闪烁 2 次
	主机存储空间满		长亮
	Apis 1+N 模式下,接收机网络上线。		每隔 10s 长亮 3s
	开机 + 电量正常/外接 7pin 供电	绿色	长亮
电源/充电状	开机 + 电量低于 20%	红色	每隔 1s 闪烁 1 次
を指示灯	开机 + 2pin 充电	橘色	0% <sup>~70%</sup> 电量,呼吸灯 2s 间隔闪烁; 71% <sup>~</sup> 99%电量,呼吸灯 4s 间隔闪烁; 100%电量,橘色长亮;充电异常: 每秒橘色/绿色交替闪烁 4 次。
	关机 + 2pin 充电	红色	0% <sup>~70%</sup> 电量,呼吸灯 2s 间隔闪烁; 71% <sup>~</sup> 99%电量,呼吸灯 4s 间隔闪烁; 100%电量,红色长亮; 充电异常:每秒闪烁 4 次。

## 按键详细说明

按键	含义
切换键 ( 👩 )	长按3s切换动静态模式,切换成功后黄色静态指示灯长亮2s;
	快速按下时,黄色静态指示灯亮表示动态模式,绿色差分数据
	灯亮则表示为静态模式
开关机键/确认键 ტ	开关机或确认某一功能时可按此键
	按住切换键,同时连按5次关机键即可实现板卡复位,重新搜
切拱键⁺廾大机键	星。

## 1.2下壳



- ① IO 接口 ②USB 接口 ③2 针 lemo 口 ④TNC 接口
- ⑤ SIM 卡槽 ⑥主机铭牌

# 各接口、主机铭牌详细说明

接口、主机铭牌	含义
①I0 接口	USB 电源数据线(7芯)外接供电、串口输出自定义数据、使 用电台数传线(7芯)输出差分数据
②USB 接口	可使用 USB 数据线下载静态数据、升级固件
③2 针 lemo 口	为内置电池充电,连接适配器,3小时可充80%
④TNC 接口	连接电台棒状天线
⑤SIM 卡槽	安装 SIM 卡
⑥主机铭牌	包含仪器型号、SN 号、PN 号等





棒状天线外观

## 1.3 安装 SIM 卡

采用网络模式进行工作时,您需要准备 SIM 卡并开通相应的数据通信业务,每台主机安装一张 SIM 卡。

1、将接收机关机,打开 SIM 卡槽、将 nano SIM 卡岩手指方向、芯片朝下 插入 nano SIM 卡槽中( SIM 卡芯片朝里)。

2、关闭 nano SIM 卡槽盖。



切记在关机状态下插拔手机卡,否则会造成 SIM 卡烧坏。

## 1.4 充电

E91 主机采用内置电池,充电时可使用 E91 适配器对主机进行充电。

## HCE320 手簿充电:



HCE320 手簿

手薄充电介绍:

①充电时请务必使用原装充电器和数据线。

②当电量较低时提示电量不足,将出现提示音,请及时连接充电器。

③日屯重行近 少阵惊时,欧)帕苷八及田庭小目,并随之八机	③当电量再进一	步降低时,	该产品再次发出提示音,	并随之关机。
------------------------------	---------	-------	-------------	--------

◇ 主要参数				
型号	HCE320	SIM卡	nano-SIM 卡	
芯片	八核极速处理器	屏幕规格	5.5" AMOLED	
操作系统	Android 7.1	分辨率	HD 1280*720	
网络支持	4G 全网通	触摸屏类型	电容屏,多点触控	
重量	372g(含电池)	像素	800 万	
防水等级	IP68	GPS	GPS/GLONASS/BDS	
电池容量	8000mAh	Wi−Fi ∕BT	支持	
USB	Туре С	NFC	支持	

# 2 接收机外业工作要求

### 2.1 基准站操作

把一个三脚架架设在已知点或未知点上,然后将基准站接收机安装在三脚架的 30cm 加长杆上或安装在三脚架的基座上;已知点架站时需要额外选购基座进行对中整平。

开机,并把接收机设置为基准站模式,设置工作模式方法请参照 Landstar7 软件右上角帮助,查看如何设置工作模式。

基站外挂电台架设图示如下:



①鞭状天线
 ②电台天线连接座
 ③天线加长杆
 ④铝盘
 ⑤电台
 ⑥脚架
 ⑦电源线+数传线=电台数传一体线
 ⑧蓄电池(因铁路运输限制建
 议客户自行购买)
 ⑨E91 主机
 ⑩30cm 加长杆



电台数传一体线

电台天线连接座



连接线介绍

TX 灯一秒一闪代表电台正常发送数据,移动站工作模式中的信道必须和电台面板上的信道保持一致,否则无法搜到差分信号。

基站内置电台及网络基站架设示意图如下:



①E91 主机
 ②30cm 加长杆
 ③脚架
 ④ 棒状天线:使用
 内置电台作业模式时,基准站、移动站都必须接棒状天线,网络模式不需要
 ⑤铝盘

#### 2.2 移动站操作

首先把手簿托架安装在伸缩对中杆上,手簿固定手簿托架上,接收机固定 在伸缩对中杆上,并根据您使用的工作模式安装好天线。

注意: 电台模式需要连接棒状天线, 网络模式下不需要。

开机,把接收机设置为移动站工作模式。**设置工作模式方法请参照** Landstar7软件右上角的帮助,查看如何设置工作模式。

打开手簿,并运行软件,然后利用软件对仪器进行各项设置。

对于电台或网络作业模式下如果基准站发射成功,移动站会收到差分信号,

接收机外业工作要求

通过查看移动站主机的差分信号灯是否闪烁来判断,如果一秒一次,表示收到 差分信号,如果手簿上没有显示"浮动"或者"固定",则需重新启动及检查 相关设置。

移动站收到差分信号后会有一个"单点定位"→"浮动"→"固定"的 RTK 初始化过程。

单点定位——接收机未使用任何差分改正信息计算的 3D 坐标;

浮动——移动站接收机使用差分改正信息计算的当前相对坐标。但对于浮 点解来讲,相位的整周模糊度参数未能固定为一整数,而是用浮点的估值来替 代它。不建议在此情况下测点;

固定一一在 RTK 模式下,整周模糊度参数固定后,移动站接收机计算的当前相对坐标。达到固定解后即可开始测量。

## 

- 电台模式,基准站脚架和电台鞭装天线脚架之间距离建议>3m 以上,避免电台干扰卫星信号。
- 基准站应架设在地势较高、视野开阔的地方,避免高压线、变压器等强磁场,以利于 UHF 无线信号的传输和卫星信号的接收,网络模式还需要注意架设点的运营商网络覆盖情况。
- 电台模式,若移动站距离较远,还需要增设电台天线加长杆。
- 基准站若是架设在已知点上,要做严格的对中整平。
- 电源线和蓄电池的连接要注意红正黑负,避免短路情况。
- 电台工作时要确保接外接天线,否则长时间工作会导致发送信号被
  电台自身吸收而烧坏电台。
- 在连接电缆的时候,注意 Lemo 头红点对红点的连接。
- 采用网络模式作业,每小时流量在1.8MB 左右(与卫星颗数和网络 环境有关)。
- 采用基站内置电台模式作业时 ,基站、移动站都必须接棒状天线。
- 如果您想要非常精确的测量,我们建议您使用三脚架架设移动站。

# 3 手簿/手机端网页设置接收机说明

操作流程	操作细则	备注
	第一步: 打开接收机 WiFi,用手机无线搜索并 连接上接收机;	默认名称: 接收机 SN 号 默认连接密码: 12345678
1. 登陆手机 浏览器网页	第二步:打开手机浏览 器,在地址栏输入远程地 址 192.168.1.1,进入登 录界面;	默认用户名: admin 默认密码: password
2. 查看接收 机状态	点击网页左侧【接收机状 态】一栏,可查看 【接收机位置】 【接收机活动】	【接收机位置】界面显示接收机当前相位中心的 经纬度、PDOP值、使用的卫星数、跟踪到的卫 星、接收机时钟等。 【接收机活动】可以查看到接收机跟踪到的卫星 信、当前UTC时间、接收机自开机后运行时间, 内部存储和可用存储,外部存储、是否接入外接 电源、电池电量、充电状态。
3. 卫星	点击网页右侧【卫星】一 栏,可查看 【卫星跟踪】 【卫星设置】	【卫星跟踪】包含星空图和卫星列表。星空图中 可看见个卫星分布情况;卫星列表可以看到卫星 跟踪下面有 GPS 卫星、GLONASS 卫星、BDS 卫星、 GALILEO 卫星和 SBAS 卫星下面对应的卫星跟踪 信息。 【卫星设置】通过单击按钮可启用或禁用卫星类 型。
4.RTK 工作 模式	点击网页左侧【RTK 工作 模式】	【RTK 工作模式】 【数据键】可设置参考站的自启动基准站、自启 动移动站、手动启动基准站等模式。 自启动移动站中可设置数据链:移动站电台、 CORS、移动站网络;

			1磅/1加制的风度直接10加加的
			移动站电台中可设置电台协议、电台步进值、空
			中波特率、电台功率、电台频率;
			移动站 CORS 中设置远程 IP 地址、端口号、源列
			表、用户名、密码;
			移动站网络中设置远程 IP、端口号、基站 ID。
			自启动基准站的数据链设置有基站外挂电台、内
			置电台、基站网络、基站组合,其中基站外挂电
			台设置差分数据格式;基站内置电台设置电台协
			议、步进值、空中波特率、电台功率、电台频率、
			差分数据格式;基站网络设置远程 IP、端口号、
			差分数据格式;基站组合设置同基站网络。
			手动启动基准站中设置基站外挂电台、基站内置
			电台、基站网络、基站组合,基站外挂电台、基
			站内置电台、基站网络、基站组合、基站 GSM
			除需要手动填写参考经纬度,参考高度及差分数
			据格式外与自启动基站对应设置均相同。设置成
			功后将会将设置信息显示出来。
		点击网页右侧【数据记 录】	【数据记录】数据记录总状态可以对整个数据记
			录进行开启或关闭。如果启用自动记录, 一旦接
			收机开机并且搜到卫星单点定位后,就开始记录
			静态数据。可进行采样间隔、高度截止角、记录
	5.数据记录		时长、站点名称、天线高设、量取方式、华测数
			据格式、RINEX存储;还可进行高级设置:开始
			记录日期、时间、整点存储、循环存储、单次采
			集、存储位置、存储空间、观测者、FTP 推送与
			否。
		点击网页左侧【I0设置】 一栏	【RTK 客户端】 连接协议有 NTRIP、APIS_ROVER、
	6.I0 设置		APIS_BASE, 分别支持 CORS、网络 1+N 移动站、
			网络1+N基准站。(此处需要在移动网络中打开

手薄/手机端网页设置接收机说明

	移动网络并许控)
	NTRIP 协议下,可通过设定的 IP、端口、源列表、
	用户名、密码登陆 CORS。
	APIS_ROVER 协议下,可登陆华测网络服务器,
	作为网络 RTK 的移动站使用。
	APIS_BASE 协议下,可登陆华测网络服务器,作
	为网络 RTK 基准站使用。
	TCP/UDP_Client 协议
	1、 TCP/UDP_Client 协议内有 TCP 和 UDP 两种
	协议可选。
	2、"远程 IP"是远端接收的 PC 机 IP 地址和端口
	号,即接收终端的的目的地址。
	3、端口号中可设置数据发送端口。
	4、差分数据、原始数据、星历数据、GPGGA、GPGSV
	分别为机器支持输出数据类型,可设置是否输出
	以及輸出频率。
	5、设置完参数,在页面下方点击"确定"保存当
	前设置,数据发送过程中无法编辑数据条目,详
	细按钮下可查看详细设置信息。
	连接协议中支持 Ntrip 协议和 TCP 协议,使用
	Ntrip协议可使用用户直接登录 401 获取数据。
	【串口】可设置数据输出波特率,差分数据、原
	始数据、星历数据、GPGGA、GPGSV 分别为机器
	支持输出数据类型,可设置是否输出及输出频
	率。如若需要输出差分数据,需要设置为自启动
	基准站模式或者不自启动,配合外挂电台使用时
	波特率一般为115200。
	【 <b>蓝牙】</b> 可设置数据输出波特率,差分数据、原
	始数据、星历数据、GPGGA、GPGSV 分别为机器

手薄/手机端网页设置接收机说明 支持输出数据类型,可设置是否输出及输出频 率。如若需要出差分数据,需要设置为自启动基 准站模式或者不自启动。 【电台】内置电台发射差分数据、出差分数据、 需要设置为自启动基准站模式或者不自启动,电 台模块必须打开上电,设置功率与频率等。 【云服务设置】 可设置开机自启动与否, 在连接 后设置位置上传的时间间隔,从10s、15s、30s、 1min、5min、10min或者关闭中选择设置; 勾选 距离间隔后,可从1、2、5、10、20、50、100、 500米和关闭中选择;可进行云服务地址和端口 的填写。 【移动网络】显示当前模块连接状况、开机自启 动、网络模式、拨号状态、APN、服务商号码、 点击网页【模块】 右侧一 拨号用户名、拨号密码、IMEI 号等。 栏可以查看 【WiFi 设置】 设置网络模块状态、开机自启动、 Internet 访问、SSID、加密类型、密码、MAC 7. 模块 【移动网络】 等。 【WiFi 设置】 【蓝牙设置】摘要中显示本地名称、MAC 地址、 【蓝牙设置】 PIN 码、可发现状态;设置中可对 PIN 和是否可 发现进行设置。 【固件信息】显示固件现行固件版本、固件发行 点击网页左侧 【固件】 一 日期。 栏可以查看 【固件升级】网页固件升级,详细请参考【401 【固件信息】 固件升级方法】。 8. 固件 【固件升级】 【硬件信息】供开发者了解接收机硬件信息,包 【硬件信息】 含主板、核心板、PN、SN、板卡固件版本号。 【在线升级】 【在线升级】接收机连上网络之后可获取到远程 云服务器当中的列表参数、升级文件列表,并下

华易智能 RTK 产品使用说明书

		载升级。
9. 其他设置	点击网页左侧【固件】— 栏可以查看 【接收机注册】 【语言切换】 【网络服务】 【账号管理】	【接收机注册】实现对接收机注册功能。 【语言切换】可切换中文、英文、俄语、土耳其 语、西班牙语。 【网络服务】包含 FTP 服务和 HTTP 两项设置, FTP 服务可对机器 FTP 存储用户名密码进行设 置,HTTP 端口号,默认为 80,勿修改。 【账号管理】设置用户名、密码以及修改密码。

# 4 静态工作模式的操作

## 4.1 静态测量简介

采用三台(或三台以上)GNSS 接收机,分别安置测站上进行同步观测,确 定测站之间相对位置的 GNSS 定位测量。

适用范围:

建立国家大地控制网(二等或二等以下);

建立精密工程控制网,如桥梁测量、隧道测量等;

建立各种加密控制网,如城市测量、图根点测量、道路测量、勘界测量等。

用于中小城市、城镇以及测图、地籍、土地信息、房产、物探、勘测、建 筑施工等的控制测量等的 GPS 测量,应满足 D、E 级 GPS 测量的精度要求。

#### 4.2 GPS 控制网设计原则

GPS 网设计的出发点是在保证质量的前提下,尽可能地提高效率,努力降低成本。因此,在进行 GPS 的设计和测设时,既不能脱离实际的应用需求,盲目地追求不必要的高精度和高可靠性;也不能为追求高效率和低成本,而放弃对质量的要求。

(1)为保证对卫星的连续跟踪观测和卫星信号的质量,要求测站上空应尽可能的开阔,在 10°<sup>15°</sup>高度角以上不能有成片的障碍物。

(2)为减少各种电磁波对 GPS 卫星信号的干扰,在测站周围约 200m 的范围内不能有强电磁波干扰源,如大功率无线电发射设施、高压输电线等。

(3)为避免或减少多路径效应的发生,测站应远离对电磁波信号反射强烈的地形、地物,如高层建筑、成片水域等。

(4)为便于观测作业和今后的应用,测站应选在交通便利、易于保存的地方。

(5)为保证平差结果的准确,布设的三角网应接近于正三角形且同步观测时间严格按照静态测量规范的执行。

15

## 4.3 准备工作

方案设计、施工设计、测绘资料收集整理、仪器检验、踏勘选点、埋石等。

### 4.4 静态测量外业步骤

#### (1) 设置仪器

将接收机设置为静态模式,并设置高度截止角及采样间隔,检查主机内存 容量。

#### (2) 架设仪器

将三脚架架设在控制点上,对中整平三脚架,然后将接收机安装在三脚架 的基座上(基座为可选配件),高度适中、脚架踏实、严格对中整平。

#### (3) 测量天线高



#### (4) 记录

记录点名、仪器 SN 号、仪器高、开始/结束观测时间、观测时段、卫星数 等信息。

#### (5) 采集静态数据

16

开机,确认主机为静态模式,主机开始搜星,数据采集灯会按照采样间隔 进行闪烁。接收机记录静态过程当中不要触动脚架或仪器,尽量避免人为干扰, 安排专人看守。

#### (6) 结束静态采集

结束采集时,关闭静态模式,或者直接关闭接收机,在拆卸仪器之前再次 测天线高。

#### 4.5 数据下载

#### ①网页模式下载:

第 1 步 接收机通过 Wi-Fi 连上电脑, PC 端网页输入网址 http://192.168.1.1, 用户名和密码分别为 admin、password, 登录。

第2步 点击网页左侧的数据记录下的数据下载,然后跳转到网页版的ftp, 输入用户名ftp, 密码ftp, 进入repo+仪器的SN号文件夹下进行数据下载。

#### ②ftp 模式下载:

接收机通过 Wi-Fi 连上电脑,打开【计算机】或【我的电脑】,在地址栏 输入 ftp://192.168.1.1,登录名: ftp,密码 ftp,进入找到对应数据复制出来就行。

登录身份		×	
1	服务器不允许匿名登	录,或者不接受该电子邮件地址。	
	FTP 服务器:	192, 168, 1, 1	
	用户名(1):	ftp 👻	
	密码(E):	•••	
	登录后,可以将这	个服务器添加到您的收藏夹,以便轻易返回。	
⚠	₽TP 将数据发送到 的安全,请使用 ₩	服务器之前不加密或编码密码或数据。要保护密码和数据 ebDAV。	
	■ 磨夕容录 (4)		
		登录① 取消	



注: 网页模式侧重设置,可以设置记录的开启和关闭,设置同时记录多少 组数据,而 ftp 模式侧重数据的导出,所以数据导出建议使用 ftp 模式。

#### ③USB 模式下载(仅部分型号支持):

第1步 使用 USB 数据线 USB 口与电脑连接。

第2步 下载静态数据

在电脑弹出的移动磁盘中找到采集的静态数据,复制拷贝到电脑上仪器所 有存储的静态数据均在其 repo 文件夹下。



## 4.6 静态数据处理

在 GNSS 测量的过程中,其数据处理软件性能的好坏,直接影响着 GNSS 测量成果的精度和可用性。华测 CGO 静态后处理软件,操作简洁,功能强大,以项目的方式管理及处理 GNSS 观测数据,主要由静态基线处理、星历预报、项目管理、闭合差搜索、网平差、成果输出、坐标系统管理及坐标转换等模块组成。

支持华测、Trimble、Ashtech、Leica 以及国际标准 RINEX 格式。参见《华测 静态处理手册》。



CGO 静态处理软件下载路径: http://www.huace.cn,在【下载中心】→ 【软件】。

CG02.0软件使用说明书已集成至软件内,路径:CG02.0软件→【支持】→ 【帮助文档】。

CGO 静态处理教学视频下载路径: http://www.huace.cn, 在【技术支持】 →【教学视频】→【常规测量】。

# 5 固件升级方法

## 5.1 通过网页升级

固件升级界面支持网页固件升级,选择"浏览"添加对应的 BIN 文件,点击"确定"进行升级,注: 电量低于 50%时会提醒无法升级;

固件升级
升级文件: 浏览 update_v1.5.4_b20170306.bin 确定
请稍等!
正在上传
请稍等!
正在更新,请等候

更新完成(约 3 分钟)之后, 主机界面提示 "checking" 约 30s 后可完成接收 机固件升级。

20

#### 5.2 远程在线升级

【固件】-【在线升级】支持固件在线升级。

接收机插入手机卡(或通过手簿网络),进入网页端【固件】一栏,选择【在 线升级】,点击"获取文件列表",选择对应升级文件下载升级即可。

### 5.3 手簿端固件升级

手簿端安装 Landstar7 软件,支持对智能接收机的固件进行升级,首先将要 升级的 BIN 文件拷贝至手簿的某一存储路径下,打开 Landstar7 软件,连接接收 机之后,点击【配置】-【设备信息】-【更多】-【固件升级】,进入固件升级 界面,选择升级文件,点击确认,稍等 5 分钟左右,即可成功升级接收机的固件。

注意:手簿端固件升级时需要一定的流量

#### 5.4 通过主机内置存储升级(仅部分型号支持)

1、将接收机通过 USB 数据线连上电脑,在电脑上会弹出移动磁盘,将升级 文件(update\_\_.bin)复制到移动磁盘当中,重启接收机。

2、接收机开机将自动检测到移动磁盘中要升级的 BIN 文件(根目录下不要存放其他 BIN 文件),选择"是",固件升级中。

3、升级过程中数据采集灯和电源灯常亮,差分数据灯和卫星灯来回闪烁

3、升级完成之后(约60s),机器正常重启完成搜星即为正常。

# 附录1使用与注意事项

测量仪器是复杂又精密的设备,在日常的携带、搬运、使用和保存中,只 有通过正确的使用和妥善的维护,才能更好地保证仪器的精度,延长其使用年限。

- 1 使用 E91 接收机时,请不要自行拆卸仪器,若发生故障,请与供应 商联系;
- 请使用华易指定品牌稳压电源,并严格遵循华易仪器的标称电压, 以免对电台和接收机造成损害;
- 3 请使用原厂电池及附件,使用非专用电池、充电器可能引起爆炸、 燃烧等意外情况,使用非原厂附件造成设备故障不享有保修资格;
- 4 使用充电器进行充电时,请注意远离火源、易燃易爆物品,避免产 生火灾等严重的后果;
- 5 请勿将废弃电池随意丢弃,必须根据当地有关特殊废品的管理办法 进行处理;
- 6 电台在使用中可能产生高温,使用时请注意防止烫伤。减少、避免 电台表面放置不必要的遮蔽物,保持良好的通风环境;
- 7 禁止蓄电池充电同时对电台供电;
- 8 请不要长时间暴露在高增益天线下,长时间使用电台时应保持 1-1.5米以上的距离,避免辐射伤害;
- 9 雷雨天请勿使用天线和对中杆,防止因雷击造成意外伤害;
- 10 请严格按照用户手册中的连线方法连接您的设备,各接插件要注意 插接紧,电源开关要依次打开;
- 11 禁止在没有切断电源的情况下对各连线进行插拔;各连接线材破损 后请不要再继续使用,请及时购买更换新的线材,避免造成不必要 的伤害;
- 12 对中杆破损后应及时维修、更换,不得残次使用;对中杆尖部容易 伤人,使用对中杆时,注意安全。



#### 上海华测导航技术股份有限公司

上海市青浦区高泾路599号中国北斗产业园 WWW.HUACE.CN 400-620-6818 华嘉经销商授权